

**INNOKIN**®




**KLYPSE PRO**  
Quick Guide




# Components

EN




Protective Cap

Pod



Fill Port

Mod



Airflow Control

Power Button

PMOLED Display

0-25%	
25-50%	
50-75%	
75-100%	

Battery

Level Indicator

≤ 10% ● 10% - 30% ●  
≥ 30% ●

Charging indicator

< 90% ● > 90% ●

USB-C Charging Port

## Fill and Install the Pod

### 1. Fill the pod

- Pull the tab to open
- Add E-Liquid carefully
- Push the tab to securely close




### Important

- Wait for at least five minutes after filling to allow the new pod to saturate with E-liquid.
- Keep the pod from going completely empty of E-liquid. Refill it regularly to avoid dry hits or coil damage.

### 2. Install the Pod

Simply insert the magnetic pod into the mod.



## Power On/Off the Device

Press the power button three times within two seconds to turn the device on or off.

When the device is powered on, the indicator light flashes red, yellow, and green sequentially, while the PMOLED display shows the device's wattage and battery level. When the device is powered off, the indicator light of current battery level flashes twice, while the PMOLED display shows "OFF".

## Puff Time

While vaping, the duration of your current draw will be displayed in seconds, and the indicator light for current battery level will immediately flash.

## Adjust the Wattage

- Double-click the power button to enter adjustment mode. When the power value flashes, click the power button to select the upward wattage value; it will loop from maximum to minimum.
- Press and hold the button again to enter the quick adjustment mode.
- Wait for five seconds to exit the wattage setting.

## Charging

- Charge promptly based on battery level. Do not allow the battery to stay under 10% or above 90% for extended periods.
- Use a standard output charger and charging cable with the correct charging current and voltage range.
- Charging pauses while vaping and resumes when vaping stops.

## Caution

- Turn the device off when not in use to avoid depleting the battery and minimize excess battery wear.
- Avoid dropping, throwing, or mishandling the device to prevent damage.
- Protect the device from direct sunlight, dust, moisture, or mechanical shock.
- Keep the device away from any water, liquid, or flammable gas.
- Keep the contents of this package out of reach of children, non-smokers and animals.
- Do not leave the device charging while unattended.
- Do not use it if pregnant or breast feeding.
- Warning: Do not use this product if you suffer from heart disease, severe hypertension, diabetes, stomach ulcers or have a history of seizures.

## EEE Recycling

This product is meant to be disposed of in an approved e-waste receptacle or recycling bin. Do not throw it away in standard waste receptacles.

## Specifications

---

Dimensions: 31.5x16x97 mm

---

Pod Capacity: 2mL

---

Coil: 0.6Ω (6.0-25W) / 0.8Ω (6.0-15W)

---

Built-in Battery Capacity: 3.8V/1000mAh/3.80Wh/8A

---

Output Power: 6.0-25.0W

---

Charging Current: DC 5.0V/1.0A

---

Draw-activated Vape

---

# Protections

## Low battery alarm

When vaping with low battery, the device will switch off the output, while the indicator light flashes red 8 times and the PMOLED Display shows "  "

INNOKIN

## No Load / High Resistance Protection

When no load resistance or high resistance is detected, the device will switch off the output and the indicator light will turn green and flash until vaping stops. Simultaneously, the PMOLED Display will show "  "

INNOKIN

## Short Circuit Protection

When vaping with low resistance or short circuit, the device will switch off the output and the indicator light will flash red for 5 seconds.

Simultaneously, the PMOLED Display will show "  "


INNOKIN

## Auto-Shut Off Protection

When vaping more than 10 seconds in one breath, the device will switch off the output and the indicator light for current battery level will flash 10 times. Simultaneously, the PMOLED Display will show "  "

INNOKIN


## Overheat Protection

When the PCBA (Printed Circuit Board Assembly) temperature sensor detects high temperature, the device will switch off the output and the indicator light will flash red 3 times. Simultaneously, the PMOLED Display will show "  "

INNOKIN

# Componenti

IT





Cappuccio protettivo

## Pod



Porta di riempimento

## Bastoncino di tabacco



Controllo del flusso d'aria

Pulsante di accensione

Display PMOLED

0-25%	
25-50%	
50-75%	
75-100%	

Indicatore di livello della batteria

≤ 10% ● 10% - 30% ● ≥ 30% ●

Indicatore di Carica

< 90% ● > 90% ●

Porta di ricarica USB-C

## Riempire e installare il Pod

### 1. Riempire il Pod

- Tirare la linguetta per aprire
- Aggiungere con cura il liquido elettronico
- Spingere la linguetta per chiudere saldamente




### Importante

- Attendere almeno cinque minuti dopo il riempimento per consentire alla nuovo pod di saturarsi con il liquido elettronico.
- Evitare che il pod sia completamente vuota di liquido elettronico. Riempirla regolarmente per evitare colpi secchi o danni alla coil.

### 2. Installare il Pod

È sufficiente inserire la capsula magnetica nel bastoncino di tabacco.



## Accensione/spegnimento del dispositivo

Premere il pulsante di accensione tre volte entro due secondi per accendere o spegnere il dispositivo.

Quando il dispositivo è acceso, l'indicatore luminoso lampeggiava in sequenza con i colori rosso, giallo e verde, mentre il display PMOLED mostra la potenza del dispositivo e il livello della batteria.

Quando il dispositivo è spento, l'indicatore luminoso del livello attuale della batteria lampeggiava due volte, mentre il display PMOLED visualizza "OFF".

## Tempo di Sbuffo

Mentre si svapa, la durata dell'estrazione in corso viene visualizzata in secondi e l'indicatore luminoso del livello attuale della batteria lampeggiava immediatamente.

## Regolare la Potenza

- Fare doppio clic sul pulsante di accensione per accedere alla modalità di regolazione. Quando il valore di potenza lampeggiava, fare clic sul pulsante di accensione per selezionare il valore di potenza crescente; il ciclo va dal massimo al minimo.
- Tenere nuovamente premuto il pulsante per accedere alla modalità di regolazione rapida.
- Attendere cinque secondi per uscire dalla modalità di regolazione del wattaggio.

## Ricarica

- Ricaricare tempestivamente in base al livello della batteria. Non lasciare che la batteria rimanga sotto il 10% o sopra il 90% per periodi prolungati.
- Utilizzare un caricabatterie e un cavo di ricarica standard con la corrente e la tensione di carica corrette.
- La ricarica si interrompe durante il vaping e riprende quando il vaping si interrompe.

## Attenzione

- Spegnere il dispositivo quando non viene utilizzato per evitare di esaurire la batteria e ridurne l'usura.
- Evitare di far cadere, lanciare o maneggiare il dispositivo per evitare danni.
- Proteggere il dispositivo dalla luce solare diretta, dalla polvere, dall'umidità o dagli urti meccanici.
- Tenere il dispositivo lontano da acqua, liquidi o gas infiammabili.
- Tenere il contenuto della confezione fuori dalla portata dei bambini, dei non fumatori e degli animali.
- Non lasciare il dispositivo in carica senza sorveglianza.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di gravidanza o allattamento.
- Attenzione: Non utilizzare questo prodotto se si soffre di malattie cardiache, ipertensione grave, diabete, ulcere gastriche o se si hanno precedenti di crisi epilettiche.

## Riciclaggio EEE

Questo prodotto deve essere smaltito in un contenitore approvato per i rifiuti elettronici o in un contenitore per il riciclaggio. Non gettarlo nei normali contenitori per rifiuti.

## Specifiche tecniche

---

Dimensioni: 31,5 × 16 × 97 mm

---

Capacità del pod: 2 mL

---

Bobina: 0.6 Ω (6,0 - 25 W) / 0.8 Ω (6,0 - 15 W)

---

Capacità della batteria integrata: 3,8 V / 1000 mAh / 3,80 Wh / 8 A

---

Potenza output: 6,0 - 25,0 W

---

Corrente di carica: DC 5,0 V / 1,0 A

---

Vape attivato dal disegno

---

# Protezioni

## Allarme Batteria Scarica

Quando si svapa con la batteria scarica, il dispositivo spegne l'uscita, mentre l'indicatore luminoso lampeggia 8 volte in rosso e il display PMOLED mostra "  "

INNOKIN

## Protezione No Carico/ad Resistenza Elevata

Quando viene rilevata alcuna resistenza no carico o una resistenza elevata, il dispositivo spegne l'uscita e l'indicatore luminoso diventa verde e lampeggia fino all'arresto del vaping.

Contemporaneamente, il display PMOLED mostrerà "  "

INNOKIN

## Protezione da Cortocircuito

Quando si svapa con una bassa resistenza o un cortocircuito, il dispositivo spegne l'uscita e l'indicatore luminoso lampeggia in rosso per 5 secondi. Contemporaneamente, il display PMOLED mostrerà "  "


INNOKIN

## Protezione Dallo Spegnimento Automatico

Quando si svapa per più di 10 secondi in un unico respiro, il dispositivo spegne l'uscita e l'indicatore luminoso del livello attuale della batteria lampeggia 10 volte. Contemporaneamente, il display PMOLED mostrerà "  "

INNOKIN


## Protezione dal Surriscaldamento

Quando il sensore di temperatura PCBA (Printed Circuit Board Assembly) rileva una temperatura elevata, il dispositivo spegne l'uscita e la spia lampeggia 3 volte in rosso. Contemporaneamente, il display PMOLED visualizza "  "

INNOKIN

# Componentes

ES




Tapa Protectora

## Cápsula



Entrada de llenado

## Mod



Control de Flujo  
de Aire

Botón de Encendido

Pantalla PMOLED

0-25%	
25-50%	
50-75%	
75-100%	

Indicador de Nivel  
de Batería

≤ 10% ● 10% - 30% ●  
≥ 30% ●

Indicador de Carga

< 90% ● > 90% ●

Puerto de Carga USB-C

## Llenar e Instalar la Cápsula

### 1. Llenar la Cápsula

- Tire de la pestaña para abrir
- Añada el E-liquid con cuidado
- Empuje la pestaña para cerrar de forma segura




### Importante

- Espere al menos cinco minutos tras el llenado para permitir que la nueva cápsula se llene de E-liquid.
- Evite que la cápsula se vacíe completamente de e-liquid. Rellénela regularmente para evitar golpes quemados o daños en la bobina.

### 2. Instalar la Cápsula

Simplemente inserte la cápsula magnética en el cigarrillo electrónico.



## Encender/Apagar el Dispositivo

Presione el botón de encendido tres veces dentro de dos segundos para encender o apagar el dispositivo. Cuando el dispositivo está encendido, la luz indicadora parpadea en rojo, amarillo y verde en una secuencia, mientras la pantalla PMOLED muestra la potencia y nivel de batería del dispositivo.

Cuando el dispositivo está apagado, la luz indicadora del nivel actual de batería parpadea dos veces, y la pantalla PMOLED muestra "OFF".

## Tiempo de Inhalación

Durante el vapeo, la duración de su inhalación actual se mostrará en segundos, y la luz indicadora del nivel de batería actual parpadeará de inmediatamente.

## Ajustar la Potencia

- Clique dos veces el botón de encendido para entrar al modo de ajustes. Cuando el valor de potencia parpadeé, clique el botón de encendido para seleccionar el valor de potencia ascendente; recorrerá desde el máximo hasta el mínimo.
- Presione y mantenga el botón de nuevo para entrar al modo de ajuste rápido.
- Espere durante cinco segundos para salir de los ajustes de potencia.

## Carga

- Cargue a tiempo según el nivel de la batería. No permita que la batería se mantenga bajo el 10% o sobre el 90% por periodos prolongados.
- Use un cargador de salida estándar y un cable de carga con la corriente de carga y rango de voltaje correctos.
- La carga se detiene al vapor y continúa cuando se suelta el botón.

## Precaución

- Apague el dispositivo cuando no se esté usando para evitar que se vacíe la batería y minimizar el desgaste en exceso de la misma.
- Evite dejar caer, tirar o manipular mal el dispositivo para prevenir daños.
- Proteja el dispositivo de la luz solar directa, polvo, humedad o choque mecánico.
- Mantenga el dispositivo lejos de cualquier fuente de agua, líquido o gas inflamable.
- Mantenga el contenido de este paquete fuera del alcance de los niños, no fumadores y animales.
- No deje el dispositivo desatendido mientras carga.
- No use el dispositivo si está embarazada o amamantando.
- Advertencia: No use este producto si sufre de enfermedades del corazón, hipertensión severa, diabetes, úlcera estomacal o tiene un historial de convulsiones.

## Reciclaje EEEE

Este producto debe desecharse en un contenedor de desechos electrónicos o en un contenedor de reciclaje aprobado. No lo deseche en un contenedor de basura estándar.

## Especificaciones

---

Dimensiones: 31,5x16x97 mm

---

Capacidad de la Cápsula: 2mL

---

Bobina: 0.6Ω (6.0-25W) / 0.8Ω (6.0-15W)

---

Capacidad de la Batería Incorporada: 3.8V/1000mAh/3.80Wh/8A

---

Potencia de Salida: 6.0-25.0W

---

Corriente de Carga: DC 5.0V/1.0A

---

Vape activado por inhalación

---

# Protecciones

## Alarma de Batería Baja


Si vapea con batería baja, el dispositivo cerrará la salida, mientras la luz indicadora parpadea en rojo 8 veces y la Pantalla PMOLED muestra "



INNOKIN

## Protección de Resistencia Sin Carga/Resistencia Alta


Cuando se detecta resistencia sin carga o resistencia alta, el dispositivo cerrará la salida y la luz indicadora se volverá verde y parpadeará hasta que termine el vapeo. Simultáneamente, la Pantalla PMOLED mostrará " ----- ".



INNOKIN

## Protección contra Cortocircuitos


Si vapea con resistencia baja o cortocircuito, el dispositivo cerrará la salida y la luz indicadora parpadeará en rojo 5 segundos. Simultáneamente, la Pantalla PMOLED mostrará " ----- ".



INNOKIN

## Protección de Apagado Automático


Si vapea durante más de 10 segundos en una calada, el dispositivo cerrará la salida y la luz indicadora del nivel actual de batería parpadeará 10 veces. Simultáneamente, la Pantalla PMOLED mostrará " ----- ".



INNOKIN

## Protección contra Sobrecalentamiento


Cuando el sensor de temperatura del PCBA (Conjunto de Placa de Circuito Impreso) detecta una alta temperatura, el dispositivo cerrará la salida y la luz indicadora parpadeará en rojo 3 veces. Simultáneamente, la Pantalla PMOLED mostrará " ----- ".



INNOKIN

# Komponenten

DE




Schutzkappe

## Pod



Einfüllöffnung

## Akkuträger



Luftstromregelung

Power-Taste

PMOLED-Display

0-25%	
25-50%	
50-75%	
75-100%	

Akkustand-Anzeige

≤ 10% ● 10% - 30% ●  
≥ 30% ●

Ladeindikator

< 90% ● > 90% ●

## USB-C-Ladeanschluss

## Befüllen und Installieren des Pods

1. Füllen Sie den Pod
  - Ziehen Sie die Lasche zum Öffnen
  - E-Liquid vorsichtig einfüllen
  - Drücken Sie die Lasche, um den pod sicher zu schließen.


### Wichtig

- Warten Sie nach dem Befüllen mindestens fünf Minuten, damit sich der neue pod mit E-Liquid sättigen kann.
- Achten Sie darauf, dass das E-Liquid nicht vollständig aus dem pod austritt. Füllen Sie ihn regelmäßig nach, um trockene Züge oder Schäden an der Wicklung zu vermeiden.



### 2. Installieren des Pods

Setzen Sie einfach den magnetischen pod in den akkuträger ein.



## Ein- und Ausschalten des Geräts

Drücken Sie die Einschalttaste dreimal innerhalb von zwei Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Anzeigeleuchte nacheinander rot, gelb und grün, während auf dem PMOLED-Display die Wattzahl und der Akkustand des Geräts angezeigt werden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, blinkt die Kontrollleuchte für den aktuellen Akkustand zweimal, während das PMOLED-Display "OFF" anzeigt.

## Ziehzeit

Während des Dampfens wird die Dauer des aktuellen Zugs in Sekunden angezeigt, und die Anzeige für den aktuellen Batteriestand blinkt sofort.

## Einstellen der Wattzahl

- Doppelklicken Sie auf die Einschalttaste, um den Einstellmodus zu aktivieren. Wenn die Wattzahl blinkt, klicken Sie auf die Einschalttaste, um die höhere Wattzahl auszuwählen; die Anzeige wechselt vom Maximum zum Minimum.
- Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um den Schnelleinstellungsmodus aufzurufen.
- Warten Sie fünf Sekunden lang, um die Leistungseinstellung zu beenden.

## Aufladen

- Laden Sie den Akku je nach Ladezustand rechtzeitig auf. Lassen Sie den Akku nicht für längere Zeit unter 10 % oder über 90 % liegen.
- Verwenden Sie ein Standard-Ladegerät und ein Ladekabel mit dem richtigen Ladestrom und Spannungsbereich.
- Der Ladevorgang wird während des Dampfens pausiert und nach Beendigung des Dampfens fortgesetzt.

## Vorsicht

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen, um eine Entladung des Akkus zu vermeiden und den Verschleiß des Akkus zu minimieren.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und handhaben Sie es nicht unsachgemäß, um Schäden zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder entflammabaren Gasen fern.
- Bewahren Sie den Inhalt dieser Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern, Nichtrauchern und Tieren auf.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt aufladen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
- Warnung: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie an einer Herzerkrankung, schwerem Bluthochdruck, Diabetes oder Magengeschwüren leiden oder in der Vergangenheit Krampfanfälle erlitten haben.

## EEE-Recycling

Dieses Produkt ist für die Entsorgung in einem zugelassenen Behälter für Elektroschrott oder einer Recyclingtonne bestimmt. Werfen Sie es nicht in die normale Mülltonne.

## Spezifikationen

---

Abmessungen: 31,5x16x97 mm

---

Pod Kapazität: 2mL

---

Spule: 0.6Ω (6.0-25W) / 0.8Ω (6.0-15W)

---

Eingebaute Batteriekapazität: 3.8V/1000mAh/3.80Wh/8A

---

Ausgangsleistung: 6.0-25.0W

---

Ladestrom: DC 5.0V/1.0A

---

Ziehen-aktivierte Vape

# Schutzmaßnahmen

## Alarm bei niedrigem Akkustand

Bei niedrigem Akkustand schaltet das Gerät den Ausgang ab, während die Kontrollleuchte 8 Mal rot blinks und das PMOLED-Display "  " angezeigt.

INNOKIN

## Keine Last / Hoher Widerstand Schutz

Wenn kein Lastwiderstand oder ein hoher Widerstand erkannt wird, schaltet das Gerät den Ausgang ab und die Anzeigeleuchte wird grün und blinks, bis das Dampfen aufhört. Gleichzeitig wird auf dem PMOLED-Display "  " angezeigt.

INNOKIN

## Kurzschluss-Schutz

Beim Dampfen mit niedrigem Widerstand oder Kurzschluss schaltet das Gerät den Ausgang ab und die Anzeigeleuchte blinks 5 Sekunden lang rot. Gleichzeitig wird auf dem PMOLED-Display "  " angezeigt.

INNOKIN

## Auto-Shut Off Schutz


Wenn mehr als 10 Sekunden am Stück gedampft wird, schaltet das Gerät den Ausgang ab und die Anzeige für den aktuellen Batteriestand blinks 10 Mal. Gleichzeitig wird auf dem PMOLED-Display "  " angezeigt.

INNOKIN

## Überhitzungsschutz


Wenn der Temperatursensor der PCBA (Printed Circuit Board Assembly) eine hohe Temperatur feststellt, schaltet das Gerät den Ausgang ab und die Anzeigeleuchte blinks dreimal rot. Gleichzeitig wird auf dem PMOLED-Display "  " angezeigt.

INNOKIN





Προστατευτικό  
Καπάκι

## Ατμοποιητής



Θύρα Πλήρωσης

Η ράβδος του ηλεκτρονικού τσιγάρου



Έλεγχος Ροής Αέρα

Κουμπί Λειτουργίας

Οθόνη PMOLED

0-25%	
25-50%	
50-75%	
75-100%	

Ένδειξη Στάθμης  
Μπαταρίας

≤ 10% ● 10% - 30% ●  
≥ 30% ●

Ένδειξη Φόρτισης

< 90% ● > 90% ●

Θύρα Φόρτισης USB-C

## Γεμίστε και Εγκαταστήστε τον Ατμοποιητή

### 1. Γεμίστε τον Ατμοποιητή

- Τραβήξτε το καπάκι για να ανοίξετε
- Προσθέστε προσεκτικά το E-Liquid
- Σπρώξτε το καπάκι για να κλείσετε με ασφάλεια




### Σημαντικό

- Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά μετά το γέμισμα για να επιτρέψετε στο νέο ατμοποιητή να αναμειχθεί με το E-liquid.
- Αποφύγετε να αδειάσει τελείως ο ατμοποιητής από το υγρό E-liquid. Γεμίστε το τακτικά για να αποφύγετε τα χτυπήματα καψίματος ή ζημιά στο πηνίο.

### 2. Εγκαταστήστε τον Ατμοποιητή

Απλά τοποθετήστε το μαγνητικό ατμοποιητή στη ράβδο του ηλεκτρονικού τσιγάρου.



## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

Presione el botón de encendido tres veces dentro de dos segundos para encender o apagar el dispositivo. Cuando el dispositivo está encendido, la luz indicadora parpadea en rojo, amarillo y verde en una secuencia, mientras la pantalla PMOLED muestra la potencia y nivel de batería del dispositivo.

Cuando el dispositivo está apagado, la luz indicadora del nivel actual de batería parpadea dos veces, y la pantalla PMOLED muestra "OFF".

## Χρόνος Ατμίσματος

Ενώ ατμίζετε, η διάρκεια της τρέχουσας αναρρόφησης θα εμφανίζεται σε δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία για την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας θα αναβοσβήνει αμέσως.

## Ρυθμίστε την Ισχύ

- Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί λειτουργίας για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης. Όταν η τιμή ισχύος αναβοσβήνει, κάντε κλικ στο κουμπί ισχύος για να επιλέξετε την προς τα πάνω τιμή ισχύος- θα κάνει κύκλο από το μέγιστο στο ελάχιστο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ξανά για να εισέλθετε στη λειτουργία γρήγορης ρύθμισης.
- Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα για να βγείτε από τη ρύθμιση ισχύος.

## Φόρτιση

- Φορτίζει γρήγορα με βάση το επίπεδο της μπαταρίας. Μην αφήνετε την μπαταρία να παραμείνει κάτω από το 10% ή πάνω από το 90% για παρατεταμένες περιόδους.
- Χρησιμοποιήστε έναν συμβατό φόρτιστή εξόδου και καλώδιο φόρτισης με το σωστό εύρος ρεύματος και τάσης φόρτισης.
- Η φόρτιση διακόπτεται κατά τη διάρκεια του ατμίσματος και συνεχίζεται όταν σταματήσει το άτμισμα.

## Προειδοποιήσεις

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται για να αποφύγετε την εξάντληση της μπαταρίας και να ελαχιστοποιήσετε την υπερβολική φθορά της μπαταρίας.
- Αποφύγετε το να πέσει, να πεταχτεί ή να χειριστεί απρόσεκτα η συσκευή για να αποφύγετε ζημιές.
- Προστατέψτε τη συσκευή από άμεσο ηλιακό φως, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό κραδασμό.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, υγρό ή εύφλεκτο αέριο.
- Φυλάξτε το περιεχόμενο αυτής της συσκευασίας μακριά από παιδιά, μη καπνιστές και ζώα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να φορτίζει χωρίς επίβλεψη.
- Μην το χρησιμοποιείτε αν είστε έγκυος ή θηλάζετε.
- Κινδυνος: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν πάσχετε από καρδιακή νόσο, σοβαρή πίεση, διαβήτη, έλκος στομάχου ή έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

## Προδιαγραφές EEE

Αυτό το προϊόν προορίζεται να πεταχτεί σε εγκεκριμένο δοχείο ηλεκτρονικών αποβλήτων ή κάδο ανακύκλωσης. Μην το πετάτε σε συνήθεις κάδους απορριμμάτων.

## Especificaciones

---

Διαστάσεις: 31,5 × 16 × 97 mm

---

Χωρητικότητα Ατμοποιητή: 2 mL

---

Πηνίο: 0,6 Ω (6,0 - 25 W) / 0,8 Ω (6,0 - 15 W)

---

Χωρητικότητα

Ενσωματωμένης Μπαταρίας: 3,8 V / 1000 mAh / 3,80 Wh / 8 A

---

Ισχύς Εξόδου: 6,0 - 25,0 W

---

Ρεύμα Φόρτισης: DC 5,0 V / 1,0 A

---

Αυτόματο Άτμισμα

---

# Προφυλάξεις


## Συναγερμός Χαμηλής Μπαταρίας

Όταν ατμίζετε με χαμηλή μπαταρία, η συσκευή θα απενεργοποιήσει την έξοδο, ενώ η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 8 φορές με κόκκινο χρώμα και η οθόνη PMOLED εμφανίζει το "



## Προστασία Χωρίς Φορτίο / Υψηλής Αντίστασης

Όταν δεν ανιχνεύεται αντίσταση φορτίου ή υψηλή αντίσταση, η συσκευή θα απενεργοποιήσει την έξοδο και η ενδεικτική λυχνία θα γίνει πράσινη και θα αναβοσβήνει έως ότου σταματήσει η ατμοποίηση. Ταυτόχρονα, στην οθόνη PMOLED θα εμφανιστεί το "



## Προστασία Βραχυκυκλώματος

Όταν ατμίζετε με χαμηλή αντίσταση ή βραχυκύκλωμα, η συσκευή θα απενεργοποιήσει την έξοδο και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 5 δευτερόλεπτα.

Ταυτόχρονα, στην οθόνη PMOLED θα εμφανιστεί το "




## Προστασία Αυτόματης Απενεργοποίησης

Όταν ατμίζετε περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα σε μία ανάσα, η συσκευή θα απενεργοποιήσει την έξοδο και η ενδεικτική λυχνία για την τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας θα αναβοσβήνει 10 φορές. Ταυτόχρονα, στην οθόνη PMOLED θα εμφανιστεί το "




## Προστασία Υπερθέρμανσης

Όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας PCBA (Συναρμολόγηση τυπωμένου κυκλώματος) ανιχνεύσει υψηλή θερμοκρασία, η συσκευή θα απενεργοποιήσει την έξοδο και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει 3 φορές με κόκκινο χρώμα. Ταυτόχρονα, στην οθόνη PMOLED θα εμφανιστεί το "



# Onderdelen

NL





Beschermkap

## Pod



Vulpoort

## Rookpaal



Luchtstroom  
Regeling



Aan/uit-knop

NIOSHON

PMOLED Scherm

0-25%	
25-50%	
50-75%	
75-100%	

Batterijniveau  
Indicator

≤ 10% ● 10% - 30% ●  
≥ 30% ●

Oplaat Indicator

< 90% ● > 90% ●

## USB-C Oplaadpoort

# De Pod Vullen en Installeren

## 1. De Pod Vullen

- Trek aan het lipje om te openen
- Voeg voorzichtig E-vloeistof toe
- Druk op het lipje om te sluiten




### Belangrijk

- Wacht minstens vijf minuten na het vullen zodat de nieuwe spoel kan verzadigen met E-vloeistof.
- Voorkom dat de pod helemaal leeg raakt met E-vloeistof. Vul hem regelmatig bij om dry hits of beschadiging van de spoel te voorkomen.

## 2. De Pod Installeren

Plaats simpelweg de magnetische pod in de rookpaal.



## Het Apparaat In- en Uitschakelen

Druk binnen twee seconden drie keer op de aan/uit-knop om het apparaat in of uit te schakelen. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, knippert het indicatorlampje achtereenvolgens rood, geel en groen, terwijl het PMOLED scherm het vermogen en het batterijniveau van het apparaat weergeeft. Het indicatorlampje voor het huidige batterijniveau knippert twee keer wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, terwijl het PMOLED-scherm "OFF" toont.

## Trek Tijd

Tijdens het vapen wordt de duur van je huidige trek weergegeven in seconden, en het indicatielampje voor het huidige batterijniveau knippert onmiddellijk.

## Het Vermogen Aanpassen

- Dubbelklik op de aan/uit-knop om de aanpassingsmodus te openen. Wanneer de waarde voor het vermogen knippert, klikt u op de aan/uit-knop om de opwaartse waarde voor het vermogen te selecteren.
- Houd de knop nogmaals ingedrukt om de snelle aanpassingsmodus te openen.
- Wacht vijf seconden om de vermogen-instelling te verlaten.

## Opladen

- Laad de batterij onmiddellijk op, afhankelijk van het batterijniveau. Laat de batterij niet gedurende langere perioden onder 10% of boven 90% staan.
- Gebruik een standaard oplader en oplaadkabel met de juiste laadstroom en spanning.
- Het opladen wordt gepauzeerd tijdens het varen en hervat wanneer het varen stopt.

## Let op

- Schakel het apparaat uit als u het niet gebruikt om te voorkomen dat de batterij leegraakt en om overmatige slijtage van de batterij te minimaliseren.
- Laat het apparaat niet vallen, gooï er niet mee en gebruik het niet verkeerd om schade te voorkomen.
- Beschermt het apparaat tegen direct zonlicht, stof, vocht of mechanische schokken.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, vloeistoffen of ontvlambare gassen.
- Houd de inhoud van deze verpakking buiten het bereik van kinderen, niet-rokers en dieren.
- Laat het apparaat niet opladen zonder toezicht.
- Gebruik het niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Waarschuwing: Gebruik dit product niet als je lijdt aan hartaandoeningen, ernstige hypertensie, diabetes, maagzweren of een voorgeschiedenis van aanvallen hebt.

## EEA Recycling

Dit product moet worden weggegooid in een goedgekeurde e-waste container of recyclebak. Gooi het niet weg in standaard afvalbakken.

## Specificaties

---

Afmetingen: 31,5x16x97 mm

---

Capaciteit Pod: 2 ml

---

Spoel: 0.6Ω (6.0-25W) / 0.8Ω (6.0-15W)

---

Ingebouwde Batterijcapaciteit: 3.8V/1000mAh/3.80Wh/8A

---

Uitgangsvermogen: 6.0-25.0W

---

Laadstroom: DC 5.0V/1.0A

---

Vape met Trek-activering

---

# Beveiligingen

## Lage Batterij Alarm

Als de batterij bijna leeg is, schakelt het apparaat de uitgang uit, terwijl het indicatielampje 8 keer rood knippert en het PMOLED scherm "  " toont.

INNOKIN

## Geen Belasting / Hoge Weerstand Bescherming

Wanneer geen belasting weerstand of hoge weerstand wordt gedetecteerd, schakelt het apparaat de uitgang uit en knippert het indicatielampje groen totdat het varen stopt. Tegelijkertijd toont het PMOLED Scherm "  "

INNOKIN

## Bescherming tegen Kortsluiting

Bij het varen met een lage weerstand of kortsluiting schakelt het apparaat de uitgang uit en knippert het indicatielampje gedurende 5 seconden rood. Tegelijkertijd verschijnt er "  " op het PMOLED scherm.


INNOKIN

## Automatisch Uitschakelen Bescherming

Als het varen langer dan tien seconden duurt, schakelt het apparaat de uitgang uit en zal het indicatielampje voor het huidige batterijniveau tien keer knipperen. Tegelijkertijd zal het PMOLED scherm "  " tonen.

INNOKIN


## Bescherming tegen Oververhitting

Wanneer de temperatuursensor van de PCBA (Printed Circuit Board Assembly) een te hoge temperatuur detecteert, schakelt het apparaat de uitgang uit en knippert het indicatorlampje 3 keer rood. Tegelijkertijd verschijnt er "  " op het PMOLED scherm.

INNOKIN

# Komponenty

PL





Czapka Ochronna

Pod



Port Napełniania

Pręt papierosowy



Kontrola Przepływu  
Powietrza



Przycisk Zasilania



Wyświetlacz PMOLED

0-25%	
25-50%	
50-75%	
75-100%	

PRĘT PAPIEROSOWY

Wskaźnik Poziomu  
Naładowania Baterii  
≤ 10% ● 10% - 30% ●  
≥ 30% ●

Wskaźnik Ładowania  
< 90% ● > 90% ●

Port Ładowania USB-C

## Napełnianie i Instalacja Pod


### 1. Napełnianie Pod

- Pociągnij klapkę, aby otworzyć
- Ostrożnie dodaj E-ciecz
- Naciśnij klapkę, aby bezpiecznie zamknąć



#### Ważne

- Po napełnieniu należy odczekać co najmniej pięć minut, aby nowa cewka nasyciła się płynem E-ciecz.
- Nie dopuść do całkowitego opróżnienia Pod z E-liquidu. Uzupełniaj ją regularnie, aby uniknąć suchych uderzeń lub uszkodzenia cewki.



### 2. Instalacja Pod

Wystarczy włożyć Pod magnetyczny do pręta papierosowego.

## Włączanie / Wyłączanie Urządzenia

Naciśnij przycisk zasilania trzy razy w ciągu dwóch sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Gdy urządzenie jest włączone, wskaźnik migają kolejno na czerwono, żółto i zielono, a wyświetlacz PMOLED pokazuje moc urządzenia i poziom naładowania baterii. Gdy urządzenie jest wyłączone, wskaźnik aktualnego poziomu naładowania baterii migają dwukrotnie, a na wyświetlaczu PMOLED pojawia się komunikat "OFF".

## Czas Palenia

Podczas palenia czas aktualnego zaciągania się będzie wyświetlany w sekundach, a wskaźnik aktualnego poziomu naładowania baterii będzie natychmiast migać.

## Regulacja Mocy

- Kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przejść do trybu regulacji. Gdy wartość mocy migają, kliknij przycisk zasilania, aby wybrać wyższą wartość mocy; będzie się ona zmieniać w pętli od wartości maksymalnej do minimalnej.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aby przejść do trybu szybkiej regulacji.
- Oczekaj pięć sekund, aby wyjść z ustawień mocy.

## Ładowanie

- Należy ładować urządzenie w zależności od poziomu naładowania baterii. Nie wolno dopuścić, aby poziom naładowania baterii spadł poniżej 10% lub przekroczył 90% przez dłuższy czas.
- Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej i kabla ładowającego o odpowiednim prądu podczas ładowania i zakresie napięcia.
- Ładowanie jest wstrzymywane podczas palenia i wznowiane po jego zakończeniu.

## Ostrzeżenia

- Wyłącz urządzenie, gdy nie jest używane, aby uniknąć wyczerpania baterii i zminimalizować jej nadmierne zużycie.
- Należy unikać upuszczania, rzucania lub niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, kurzem, wilgocią lub wstrząsami mechanicznymi.
- Urządzenie należy trzymać z dala od wody, cieczy lub łatwopalnych gazów.
- Zawartość opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, osób niepalących i zwierząt.
- Nie należy pozostawiać urządzenia do ładowania bez nadzoru.
- Nie stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
- Ostrzeżenie: Nie używaj tego produktu, jeśli cierpisz na choroby serca, ciężkie nadciśnienie, cukrzycę, wrzody żołądka lub masz historię drgawek.

## Recykling EEE

Ten produkt jest przeznaczony do utylizacji w zatwierdzonym pojemniku na odpady elektroniczne lub pojemniku do recyklingu. Nie należy wyrzucać go do standardowych pojemników na odpady.

## Specyfikacje

---

Wymiary: 31,5 × 16 × 97 mm

---

Pojemność Pod: 2 ml

---

Cewka: 0,6 Ω (6,0 - 25 W) / 0,8 Ω (6,0 - 15 W)

---

Pojemność wbudowanej baterii: 3,8 V / 1000 mAh / 3,80 Wh / 8 A

---

Moc wyjściowa: 6,0 - 25,0 W

---

Prąd ładowania: DC 5,0 V / 1,0 A

---

E-papierosy z paleniem

---

# Ochrony

## Alarm Niskiego Poziomu Baterii


Podczas palenia przy niskim poziomie naładowania baterii, urządzenie wyłączy wyjście, podczas gdy wskaźnik mignie na czerwono 8 razy, a na wyświetlaczu PMOLED pojawi się "



## Ochrona Przed Oporem Bez Obciążenia / Wysokimi


Gdy nie zostanie wykryty żaden opór obciążenia lub zostanie wykryty wysoki opór, urządzenie wyłączy wyjście, a wskaźnik zaświeci się na zielono i będzie migać do momentu zakończenia palenia.

Jednocześnie na wyświetlaczu PMOLED pojawi się "




## Ochrona Przed Zwarciem

Podczas palenia z niskim oporem lub zwarciem, urządzenie wyłączy wyjście, a wskaźnik będzie migał na czerwono przez 5 sekund. Jednocześnie na wyświetlaczu PMOLED pojawi się "



## Ochrona Przed Automatycznym Wyłączeniem

Podczas palenia dłużej niż 10 sekund na jednym wdechu, urządzenie wyłączy wyjście, a wskaźnik aktualnego poziomu naładowania baterii zamiga 10 razy. Jednocześnie na wyświetlaczu PMOLED pojawi się "




## Ochrona Przed Przegrzaniem

Gdy czujnik temperatury PCBA (Printed Circuit Board Assembly) wykryje wysoką temperaturę, urządzenie wyłączy wyjście, a wskaźnik mignie 3 razy na czerwono. Jednocześnie na wyświetlaczu PMOLED pojawi się "



# Componentes

PT





Tampa de Proteção

## Pod



Porta de Enchimento

## Vareta



Controlo do Fluxo de Ar

Botão Ligar/Desligar

Visor PMOLED

0-25%	
25-50%	
50-75%	
75-100%	

Indicador de Nível de Bateria

≤ 10% ● 10% - 30% ●  
≥ 30% ●

Indicador de Carregamento

< 90% ● > 90% ●

Porta de Carregamento USB-C

## Preencha e Instale o Pod

### 1. Encha o Pod

- Puxe a aba para abrir
- Adicione E-Liquid cuidadosamente
- Empurre a aba para fechar com segurança




### Importante

- Aguarde pelo menos cinco minutos após o enchimento para permitir que a nova cápsula sature com E-liquid.
- Evite que a cápsula fique completamente vazia de E-liquid. Volte a encher-lo regularmente para evitar golpes secos ou danos na bobina.

### 2. Instale o Pod

Basta inserir o pod magnético no vareta.



## Ligar/Desligar o Dispositivo

Pressione o botão liga/desliga três vezes em dois segundos para ligar ou desligar o dispositivo.

Quando o dispositivo está ligado, a luz indicadora pisca em vermelho, amarelo e verde sequencialmente, enquanto o visor PMOLED mostra a potência e o nível de bateria do dispositivo.

Quando o dispositivo está desligado, a luz indicadora do nível atual da bateria pisca duas vezes, enquanto o visor PMOLED mostra "OFF".

## Tempo de Sopro

Durante a vaporização, a duração do seu sorteio atual será exibida em segundos, e a luz indicadora do nível atual da bateria piscará imediatamente.

## Ajuste a Potência

- Clique duas vezes no botão liga/desliga para entrar no modo de ajuste. Quando o valor de potência piscar, clique no botão liga/desliga para selecionar o valor de potência ascendente; ele fará um loop do máximo ao mínimo.
- Pressione e segure o botão novamente para entrar no modo de ajuste rápido.
- Aguarde cinco segundos para sair da configuração de potência.

## Carregamento

- Carregue prontamente com base no nível da bateria. Não permita que a bateria fique abaixo de 10% ou acima de 90% por períodos prolongados.
- Use um carregador de saída padrão e um cabo de carregamento com a corrente de carregamento e a faixa de tensão corretas.
- O carregamento pausa durante a vaporização e retoma quando a vaporização para.

## Atenção

- Desligue o dispositivo quando não estiver a ser utilizado para evitar o esgotamento da bateria e minimizar o desgaste excessivo da bateria.
- Evite cair, jogar ou manusear mal o dispositivo para evitar danos.
- Proteja o dispositivo da luz solar direta, poeira, humidade ou choque mecânico.
- Mantenha o dispositivo afastado de qualquer água, líquido ou gás inflamável.
- Manter o conteúdo desta embalagem fora do alcance de crianças, não fumadores e animais.
- Não deixe o dispositivo a carregar enquanto estiver sem vigilância.
- Não o utilize se estiver grávida ou a amamentar.
- Aviso: Não utilize este produto se sofrer de doença cardíaca, hipertensão grave, diabetes, úlceras de estômago ou tiver antecedentes de convulsões.

## Reciclagem de EEE

Este produto destina-se a ser eliminado num recipiente de lixo eletrónico ou num ecoponto aprovados. Não deite fora em recipientes de resíduos normais.

## Especificações

---

Dimensões: 31,5x16x97 mm

---

Capacidade da Cápsula: 2mL

---

Bobina: 0.6Ω (6.0-25W) / 0.8Ω (6.0-15W)

---

Capacidade da Bateria Incorporada: 3.8V/1000mAh/3.80Wh/8A

---

Potência de Saída: 6.0-25.0W

---

Corrente de Carregamento: DC 5.0V/1.0A

---

Vape Ativado por Desenho

---

# Proteções

## Alarme de Bateria Fraca

Ao vaporizar com bateria fraca, o dispositivo desligará a saída, enquanto a luz indicadora pisca vermelha 8 vezes e o PMOLED Display mostra "



## Proteção sem Carga / Alta Resistência

Quando nenhuma resistência à carga ou alta resistência é detetada, o dispositivo desligará a saída e a luz indicadora ficará verde e piscará até que a vaporização pare. Simultaneamente, o PMOLED Display mostrará "



## Proteção contra Curto-círcuito

Ao vaporizar com baixa resistência ou curto-círcuito, o dispositivo desligará a saída e a luz indicadora piscará em vermelho por 5 segundos. Simultaneamente, o PMOLED Display mostrará "



## Proteção de Desligamento Automático

Ao vaporizar mais de 10 segundos em uma respiração, o dispositivo desligará a saída e a luz indicadora do nível atual da bateria piscará 10 vezes. Simultaneamente, o PMOLED Display mostrará "



## Proteção contra Superaquecimento

Quando o sensor de temperatura PCBA (Printed Circuit Board Assembly) deteta alta temperatura, o dispositivo desligará a saída e a luz indicadora piscará em vermelho 3 vezes. Simultaneamente, o PMOLED Display mostrará "





If you have any questions, contact  
[support@innokin.com](mailto:support@innokin.com)

 [facebook.com/Innokin.Technology](https://facebook.com/Innokin.Technology)

 [instagram.com/innokintechnology](https://instagram.com/innokintechnology)

 [twitter.com/innokintech](https://twitter.com/innokintech)

 [reddit.com/r/innokin](https://reddit.com/r/innokin)

 [support@innokin.com](mailto:support@innokin.com)

**Manufacturer:** Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.

**Address:** 1st-5th Floor, Building 6, Xinxintian Industrial Park, Xinsha Road, Shaer Community, Shajing, Baoan District, 518104, Shenzhen, China.

**Telephone:** +86 755 2989 8770

**Email:** [info@innokin.com](mailto:info@innokin.com)

**Production License:** 5144030162

**ISO 9001 / 14001 / 45001, ISO 13485, and cGMP Certified.**  
**MADE IN CHINA**

European Representative:

FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION

68 rue d'ennevelin 59710 Avelin France

**Telephone:** +33 320020152

**Email:** [Contact@innokin.fr](mailto>Contact@innokin.fr)



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**